

ПРАВИЛА ОБ ОБЩИХ МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ

1. Учащихся в помещениях школы и на пришкольной территории, запрещается:

1.1. зажигать зажигалки, спички, разбрасывать зажжённые спички;

1.2. курить;

1.3 разводить костры, выжигать сухую траву, поджигать урны с мусором;

1.4. приносить, поджигать, приводить в действие:

1.4.1. пиротехнические изделия (петарды, ракеты, «бенгальские огни», хлопушки, фейерверки и т.п.);

1.4.2. взрывчатые вещества и взрывные устройства;

1.4.3. бытовые свечи, сухой спирт;

1.4.4. легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин, спирт, растворители, краски и т.п.);

1.4.5. баллончики с различными горючими газами и аэрозолями (газовые баллончики, баллончики с бытовой химией, парфюмерией и т.п.);

1.4.6. личные (принесенные из дома) электроаппаратуру и электроприборы, питающиеся напряжением 220 В (магнитофоны, электрогирлянды, электропаяльники, электрокипятильники, электрочайники и т. п.);

1.4.7. любые другие вещества, устройства, которые могут привести к возгораниям и взрывам;

1.5. проводить:

1.5.1. работы с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (бензин, керосин, краски, растворители и т.п.) (лакокрасочные работы и т.п.);

1.5.2. работы с применением электропаяльников, электровыжигателей. Работы с электропаяльниками и электровыжигателями обучающимся разрешается только на соответствующих уроках, занятиях кружков, под руководством учителя, руководителя кружка;

1.6. приносить и эксплуатировать в помещениях школы электронагревательные приборы, электроприборы и электроаппаратуру промышленного или самодельного изготовления, питающуюся напряжением с20 В (электропаяльники, электровыжигатели, электроплитки, электрокипяильники, электрообогреватели и т.д.);

1.7. при эксплуатации электроприборов, имеющихся в школе и питающихся напряжением 220 В:

1.7.1. перегружать электросеть, то есть включать в одну электророзетку непосредственно или через электротройники, электроудлинители, электроприборы, суммарная потребляемая мощность которых превышает 1100 Вт;

1.7.2. оставлять без присмотра включенные в электросеть любые электроприборы;

1.7.3. ремонтировать электроприборы;

1.7.4. проводить замену электропредохранителей, электростартеров, электроплафонов, электроламп, электросветильников;

1.7.5. просматривать телевизор во время грозы. В случае грозы все наружные антенны телевизоров, имеющиеся в школе, должны быть отключены от телевизоров, а сами телевизоры должны быть отключены из электросети;

1.8. пользоваться повреждёнными, неисправными электроприборами, электровилками, электророзетками, электроудлинителями и т.д.;

1.9. связывать, скручивать электропроводку или электроудлинители, использовать электровыключатели, электророзетки для подвешивания различных предметов;

1.10. снимать плафоны с электросветильников,

1.11. вставлять в электророзетки посторонние предметы;

1.12. обертывать электролампы накаливания горючими материалами, бумагой, пластиком, материей и т.п.);

1.13. повреждать первичные средства пожаротушения, пожарные знаки, автоматическую пожарную сигнализацию, ручные пожарные извещатели;

1.14. похищать противопожарное оборудование (огнетушители, пожарные рукава, пожарный инвентарь и т.п.);

1.15. повреждать, приводить в действие без необходимости огнетушители;

1.16. использовать пожарное оборудование не по назначению;

1.17. приводить в школу посторонних людей, за исключением родственников;

1.18. находиться в школе после окончания учебного времени и в период охраны школы, если это не связано с учебно-воспитательным процессом;

1.19. закрывать на замок двери учебных классов, кабинетов, коридоров, входные двери школы во время проведения учебных занятий, классных, общешкольных мероприятий.

2. Обучающиеся обязаны пресекать нарушения требований пожарной безопасности в школе другими обучающимися и посетителями школы.